



Istruzioni per l'uso

1. Lavare lo stampo prima di utilizzarlo la prima volta.
2. Ungere leggermente l'interno con olio, burro o margarina prima di infornare.
3. Prima di sformare, lasciare raffreddare per qualche minuto.
4. Per la pulizia dello stampo dopo l'uso, lavare a mano con detersivi liquidi ed asciugare lo stampo immediatamente dopo il lavaggio.

Attenzione

	Utilizzare esclusivamente in forni tradizionali (no microonde)
	Usare guanti da forno durante l'utilizzo dell'articolo nel forno
	Conforme alle leggi sull'alimentarietà
	Non utilizzare oggetti appuntiti, polveri abrasive o pagliette metalliche che possano rigare la superficie della teglia
	Evitare il contatto con fonti di calore dirette o fiamma libera
	Non superare la temperatura massima di 200° C
	Evitare l'uso della lavastoviglie

Guardini

La passione prende forma.