



LINEA

# BAKE AWAY



## Istruzioni per l'uso

1. Lavare lo stampo prima di utilizzarlo la prima volta.
2. Ungere leggermente l'interno con olio, burro o margarina prima di infornare.
3. Prima di sformare, lasciare raffreddare per qualche minuto.
4. Per la pulizia dello stampo dopo l'uso, lavare a mano con detersivi liquidi ed asciugare lo stampo immediatamente dopo il lavaggio.

*NB. Il coperchio in plastica è da utilizzarsi ESCLUSIVAMENTE per il trasporto e per la conservazione delle pietanze in frigorifero. Lavabile in lavastoviglie.*

## Attenzione

	Utilizzare esclusivamente in forni tradizionali (no microonde)
	Usare guanti da forno durante l'utilizzo dell'articolo nel forno
	Conforme alle leggi sull'alimentarietà
	Non utilizzare oggetti appuntiti, polveri abrasive o pagliette metalliche che possano rigare la superficie della teglia
	Evitare il contatto con fonti di calore dirette o fiamma libera
	Non superare la temperatura massima di 230° C
	Evitare l'uso della lavastoviglie
	Tutti gli stampi Guardini in acciaio con rivestimento antiaderente sono privi di PFOA e di metalli pesanti
	Tutti gli stampi Guardini in acciaio con rivestimento antiaderente sono privi di BPA

# Guardini

La passione prende forma.