

CERAMICA



Notice d'entretien

1. Laver le moule avant la première utilisation.
2. Huiler la surface intérieure ou la graisser avec du beurre ou de la margarine avant de mettre au four.
3. Ne pas mettre le produit dans un four pré-chauffé directement du congélateur (attendre jusqu'à ce qu'il soit à température ambiante ou le réchauffer au four).
4. Attendre quelques minutes avant d'enlever le gâteau du moule.

Attention



OVEN

MICROWAVE

Peut être utilisé dans les fours traditionnels et dans les four micro-ondes



DISHWASHER

Lavable au lave-vaisselle



OVEN GLOVES

Utiliser le gants à four quand on utilise les articles dans le four




Conforme aux normes internationales qui régissent l'utilisation de matériaux destinés au contact alimentaire



Le moule peut être utiliser dans le frigo et dans le congélateur



Ne pas utiliser d'ustensiles pointus, de poudres abrasives ou de la paille de fer, pour éviter de rayer la surface de la plaque



GAS

ELECTRICITY

Eviter le contact direct avec la flamme ou avec les plaques électriques



Ne pas dépasser la température maximum de 250° C

Guardini

La passion prend forme.