



Istruzioni per l'uso

1. Lavare lo stampo prima di utilizzarlo la prima volta.
2. Ungere leggermente l'interno con olio, burro o margarina prima di infornare.
3. Prima di sfornare, lasciare raffreddare per qualche minuto.
4. Per la pulizia dello stampo dopo l'uso, lavare a mano con detersivi liquidi ed asciugare lo stampo immediatamente dopo il lavaggio.

Attenzione



OVEN

Utilizzare esclusivamente in forni tradizionali (no microonde)



OVEN GLOVES

Usare guanti da forno durante l'utilizzo dell'articolo nel forno



Conforme alle leggi sull'alimentarietà



Non utilizzare oggetti appuntiti, polveri abrasive o pagliette metalliche che possano rigare la superficie della teglia



GAS

Evitare il contatto con fonti di calore dirette o fiamma libera



190°C

Non superare la temperatura massima di 190° C



DISHWASHER

Evitare l'uso della lavastoviglie



Tutti gli stampi Guardini in acciaio con rivestimento antiaderente sono privi di PFOA e di metalli pesanti



Tutti gli stampi Guardini in acciaio con rivestimento antiaderente sono privi di BPA

Guardini

La passione prende forma.