LINEA BAKE AWAY COLOURS

Istruzioni per l'uso

1. Lavare lo stampo prima di utilizzarlo la prima volta.
2. Ungere leggermente l'interno con olio, burro o margarina prima di infornare.
3. Prima di sformare, lasciare raffreddare per qualche minuto.
4. Per la pulizia dello stampo dopo l'uso, lavare a mano con detersivi liquidi ed asciugare lo stampo immediatamente dopo il lavaggio.

NB. Il coperchio in plastica è da utilizzarsi ESCLUSIVAMENTE per il trasporto e per la conservazione delle pietanze in frigorifero. Lavabile in lavastoviglie.

Attenzione

OVEN	Utilizzare esclusivamente in forni tradizionali (no microonde)
OVEN GLOVES	Usare guanti da forno durante l'utilizzo dell'articolo nel forno
	Conforme alle leggi sull'alimentarietà
	Non utilizzare oggetti appuntiti, polveri abrasive o pagliette metalliche che possano rigare la superficie della teglia
GAS	Evitare il contatto con fonti di calore dirette o fiamma libera
190°C	Non superare la temperatura massima di 190° C
DISHWASHER	Evitare l'uso della lavastoviglie
RIVESTIMENTO AMICO PFOA HEAVY METAL FREE	Tutti gli stampi Guardini in acciaio con rivestimento antiaderente sono privi di PFOA e di metalli pesanti
RIVESTIMENTO AMICO BPA FREE	Tutti gli stampi Guardini in acciaio con rivestimento antiaderente sono privi di BPA

Guardini
La passione prende forma.

V. 02/2018