

A vertical strip on the left side of the page showing a close-up of a pink rose flower with green leaves and stems in the background.

LINEA

GARDENIA



Istruzioni per l'uso

1. Lavare lo stampo prima di utilizzarlo la prima volta.
2. Ungere leggermente l'interno con olio, burro o margarina prima di infornare.
3. Prima di sformare, lasciare raffreddare per qualche minuto.
4. Per la pulizia dello stampo dopo l'uso, lavare a mano con detersivi liquidi ed asciugare lo stampo immediatamente dopo il lavaggio.

Attenzione

- | | |
|--|---|
|  OVEN | Utilizzare esclusivamente in forni tradizionali (no microonde) |
|  OVEN GLOVES | Usare guanti da forno durante l'utilizzo dell'articolo nel forno |
|  CUTLERY | Conforme alle leggi sull'alimentarietà |
|  X | Non utilizzare oggetti appuntiti, polveri abrasive o pagliette metalliche che possano rigare la superficie della teglia |
|  GAS | Evitare il contatto con fonti di calore dirette o fiamma libera |
|  230°C | Non superare la temperatura massima di 230° C |
|  DISHWASHER | Evitare l'uso della lavastoviglie |
|  RIVESTIMENTO AMICO PFOA & BPA FREE | Tutti gli stampi Guardini in acciaio con rivestimento antiaderente sono privi di PFOA e di metalli pesanti |
|  RIVESTIMENTO AMICO BPA FREE | Tutti gli stampi Guardini in acciaio con rivestimento antiaderente sono privi di BPA |

Guardini

La passione prende forma.