




Istruzioni per l'uso

1. Lavare lo stampo prima di utilizzarlo la prima volta.
2. Ungere leggermente l'interno con olio, burro o margarina prima di infornare.
3. Non mettere il prodotto nel forno pre-riscaldato direttamente dal congelatore (aspettare che sia a temperatura ambiente o farlo scaldare con il forno).
4. Prima di sformare, lasciare raffreddare per qualche minuto.

Attenzione



Utilizzabile sia in forni tradizionali che microonde



Lavabile in lavastoviglie



Usare guanti da forno durante l'utilizzo dell'articolo nel forno




Conforme alle leggi sull'alimentarietà



Utilizzabile in frigo ed in freezer



Non utilizzare oggetti appuntiti, polveri abrasive o pagliette metalliche che possano danneggiare la superficie della teglia



Evitare il contatto diretto con la fiamma a gas o con piastre elettriche



Non superare la temperatura massima di 250° C

Guardini

La passione prende forma.