

# LINEA PIZZA & MANIA



## Istruzioni per l'uso

1. Lavare lo stampo prima di utilizzarlo la prima volta.
2. Ungere leggermente l'interno con olio, burro o margarina prima di infornare.
3. Prima di sfornare, lasciare raffreddare per qualche minuto.
4. Per la pulizia dello stampo dopo l'uso, lavare a mano con detersivi liquidi ed asciugare lo stampo immediatamente dopo il lavaggio.

## Attenzione



OVEN

Utilizzare esclusivamente in forni tradizionali (no microonde)



OVEN GLOVES

Usare guanti da forno durante l'utilizzo dell'articolo nel forno



Conforme alle leggi sull'alimentarietà



Non utilizzare oggetti appuntiti, polveri abrasive o pagliette metalliche che possano rigare la superficie della teglia



GAS

Evitare il contatto con fonti di calore dirette o fiamma libera



Non superare la temperatura massima di 230° C



DISHWASHER

Evitare l'uso della lavastoviglie



Tutti gli stampi Guardini in acciaio con rivestimento antiaderente sono privi di PFOA e di metalli pesanti



Tutti gli stampi Guardini in acciaio con rivestimento antiaderente sono privi di BPA

# Guardini

La passione prende forma.