

LINEA ROSSANA

Istruzioni per l'uso

1. Lavare lo stampo prima di utilizzarlo la prima volta.
2. Ungere leggermente l'interno con olio, burro o margarina prima di infornare.
3. Prima di sformare, lasciare raffreddare per qualche minuto.
4. L'articolo resiste a tutti i tipi di lavaggio; tuttavia, per una maggior durata, si consiglia l'uso della lavastoviglie. In tutti i casi, è consigliabile asciugare lo stampo immediatamente dopo il lavaggio.

Attenzione

 OVEN	Utilizzare esclusivamente in forni tradizionali (no microonde)
 OVEN GLOVES	Usare guanti da forno durante l'utilizzo dell'articolo nel forno
	Conforme alle leggi sull'alimentarietà
	Non utilizzare oggetti appuntiti, polveri abrasive o pagliette metalliche che possano rigare la superficie della teglia
 GAS	Evitare il contatto con fonti di calore dirette o fiamma libera
 190°C	Non superare la temperatura massima di 190° C
	Tutti gli stampi Guardini in acciaio con rivestimento antiaderente sono privi di PFOA e di metalli pesanti
	Tutti gli stampi Guardini in acciaio con rivestimento antiaderente sono privi di BPA

Guardini®

La passione prende forma.