

LINEA CERAMICA

Istruzioni per l'uso

1. Lavare lo stampo prima di utilizzarlo la prima volta.
2. Ungere leggermente l'interno con olio, burro o margarina prima di infornare.
3. Non mettere il prodotto nel forno pre-riscaldato direttamente dal congelatore (aspettare che sia a temperatura ambiente o farlo scaldare con il forno).
4. Prima di sformare, lasciare raffreddare per qualche minuto.

Attenzione

	Utilizzabile sia in forni tradizionali che microonde
	Lavabile in lavastoviglie
	Usare guanti da forno durante l'utilizzo dell'articolo nel forno
	Conforme alle leggi sull'alimentarietà
	Utilizzabile in frigo ed in freezer
	Non utilizzare oggetti appuntiti, polveri abrasive o pagliette metalliche che possano danneggiare la superficie della teglia
	Evitare il contatto diretto con la fiamma a gas o con piastre elettriche
	Non superare la temperatura massima di 250° C

Guardini

La passione prende forma.