



ISTRUZIONI PER L'USO

1. Lavare lo stampo prima di utilizzarlo la prima volta.
2. Ungere leggermente l'interno con olio, burro o margarina prima di infornare.
3. Evitare il contatto con fonti di calore dirette o fiamma libera.
4. Non mettere il prodotto nel forno pre-riscaldato direttamente dal congelatore (aspettare che sia a temperatura ambiente o farlo scaldare con il forno).
5. Temperatura di utilizzo da -18°C a +250°C.
6. Prima di sfornare, lasciare raffreddare per qualche minuto.

DATI TECNICI

Materiale	Ceramica da forno
Colore	bianco

PROPRIETÀ LINEA



Versatile
Ideale per il forno a microonde
Dal frigo al forno
Da -18°C a + 250°C

USI E DIVIETI

