



# STAMPI PER FRIGGITRICE AD ARIA

## CARTA DA FORNO



### ISTRUZIONI PER L'USO

1. Cuocere alla temperatura max di 220°C (max 30 minuti).
2. Non occorre imburrare o infarinare.
3. Tenere lontano da fiamme libere e resistenze elettriche.
4. Non introdurre il contenitore vuoto nella friggitrice accesa.

UTILIZZO MONOUSO

### DATI TECNICI

Materiale	Carta da forno antiaderente
Colore	neutro   bianco

### BENEFIT LINEA



FRIGGITRICE AD ARIA

### USI E DIVIETI

