



### NOTICE D'ENTRETIEN

#### Recommandé pour

1. Un usage au four traditionnel et au micro-ondes, au lave-vaisselle, au réfrigérateur et au congélateur.
2. Lavez le moule avant de l'utiliser pour la première fois.


#### Ne pas utiliser

1. Sur la plaque de cuisson (plaques électriques et vitrocéramiques, plaques de cuisson à gaz...).
2. Ne pas placer un plat chaud sur une surface froide/mouillée ou un liquide froid dans un plat chaud.
3. Ne pas utiliser d'éponges métalliques, d'objets pointus ou de poudres abrasives.

### DONNÉES TECHNIQUES

Matière	Verre borosilicate
Couleur	Transparent / bleu clair

### LIGNE AVANTAGES



### LIGNE PLUS

